


CAMBRIDGE

CXU

LECTEUR DE DISQUE UNIVERSEL

GREAT BRITISH SOUND SINCE 1968

Sommaire

Consignes de sécurité importantes **32**
Garantie limitée **34**
Types de disques compatibles **35**
Disques ne pouvant être lus **35**
Connexions du panneau arrière **36**
Commandes du panneau avant **36**
Affichage du panneau avant **37**
Télécommande **37**
Connexion à un réseau filaire **38**
Utilisation de l'adaptateur sans fil **38**
Connexions de sortie audio **39**
Connexions HDMI **39**
Instructions d'emploi **41**
Pour commencer 41
Menu Options 41
Recherche avance/retour rapide 41
Saut de lecture 41
Répéter 41
Sélection de la langue (bande son) 41
Sélection des sous-titres 41
Zoom 41
Menu principal/contextuel 41
Sélection de l'entrée HDMI/MHL 41
Sélection du Canal de Retour Audio (ARC) 41
Lecture par chapitre ou par numéro de piste 41
Allez à 41
Résolution de sortie 41
Mode Pure Audio 42
Lecture aléatoire (les pistes ne seront pas répétées) 42
Connexion d'un périphérique USB 42
Utiliser le menu principal **42**
Lecture de musique 42
Lecture de films 42
Visionnage de photos 43
Menu Configuration **43**
Parental control (Contrôle parental) 43
Picture adjustment (Réglage de l'image) 43
Menu de traitement audio **44**
Configuration des enceintes 44
Mode Down Mix (mixage réducteur) 44
Test tone (Tonalité de test) 44
Paramétrage des enceintes 44
Size (Taille) 44
Distance 44
Menu de configuration du périphérique **44**
Firmware upgrade (Mises à jour du firmware) 44
Firmware notification (Notification des mises à jour du firmware) 44
Standby mode (Mode Veille) 44
Auto power off (Arrêt automatique) 44
Reset factory defaults (Réinitialiser les paramètres par défaut) 44
Menu de configuration réseau **45**
Internet connection (Connexion Internet) 45
Configuration du réseau sans fil 45

Pour plus d'informations, visiter notre site Web www.cambridgeaudio.com pour le manuel de référence du produit et la FAQ.

Assurez-vous d'enregistrer votre achat.

Visiter : www.cambridgeaudio.com/vip

En vous enregistrant, vous serez informés en avant-première des:

- **Nouveaux produits**
- **Mises à jour du logiciel**
- **Nouveautés, événements, offres spéciales et concours !**

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2015.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole, et DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées, et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous Droits Réservés.

Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales des laboratoires Dolby.

"HDMI", "logo HDMI" et "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

"Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray 3D", "BD-Live", "BONUSVIEW", et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

Java est une marque commerciale d'Oracle et/ou de ses filiales.

Le logo DVD est une marque de DVD Format/Logo Licensing Corp., enregistrée aux États-Unis, Japon et d'autres pays.

Super Audio CD, SACD et le logo SACD sont des marques conjointes de Sony Corporation et Philips Electronics N.V. Direct Stream Digital (DSD) est une marque commerciale de Sony Corporation.

"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.

Designed for Windows Media, Microsoft, HDCD et le logo HDCD sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. "DivX" est une marque commerciale de DivX, Inc.

"Cinavia" est une marque commerciale de Verance Corporation.

"Darbee" et "Darbee Visual Presence" sont des marques commerciales de Darbee Vision, Inc.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs compagnies respectives.

CAMBRIDGE

Consignes de sécurité importantes

Pour votre propre sécurité, merci de lire attentivement ces importantes instructions de sécurité avant de tenter de raccorder cette unité au réseau électrique. Elles vous permettront aussi d'obtenir les meilleurs résultats et de prolonger la durée de vie de l'unité :

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Prendre en compte tous les avertissements.
4. Suivre l'ensemble des consignes.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chifon sec.
7. Ne pas bloquer les bouches d'aération. Suivre les instructions du fabricant lors de l'installation.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur comme des radiateurs, des climatiseurs, des cuisinières ou près d'autres appareils (comme les amplifcateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas oublier le caractère sécuritaire d'une prise polarisée ou d'une prise de terre. Une prise polarisée possède deux fches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre dispose de deux fches et d'une broche de terre. La fche plus large ou la broche de terre sont fournies à des fns sécuritaires. Si la prise fournie ne correspond pas à votre installation, merci de contacter un électricien pour qu'il puisse remplacer votre installation obsolète.
10. Merci de ne pas marcher, ni appuyer sur le cordon d'alimentation, et plus précisément au niveau des prises, des installations d'alimentation et de la sortie de l'alimentation électrique.
11. Utiliser uniquement les pièces détachées/accessoires précisés par le fabricant.
12. Débrancher l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
13. Confer tous les travaux de maintenance à du personnel spécialisé et qualifé. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé : en cas de dégats sur le cordon d'alimentation ou sur la prise, si du liquide ou un objet est tombé sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.


AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ À LA PLUIE OU À DES SOURCES HUMIDES.

N'exposez pas les batteries (batteries ou kit batterie installé(es)) à des températures élevées, causées par exemple par la lumière du soleil, le feu ou d'autres sources similaires.

L'unité doit être installée de manière à ce qu'elle puisse être retirée du réseau électrique depuis la prise de terre (ou par le biais d'un connecteur adapté situé sur la partie arrière de l'unité). Si la prise de courant est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, ce dernier doit alors rester prêt et facile d'utilisation. Utiliser uniquement les cordons d'alimentation fournis avec l'unité.



Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifées ici peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux. Ne pas ouvrir les panneaux et ne pas réparer vous-même. Confer l'entretien à du personnel qualifé.



Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du produit.



Le voyant lumineux avec le symbole en forme d'éclair situé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de 'courant dangereux' non isolé au sein du produit, et ce dernier pourrait être su f sament fort pour provoquer une décharge électrique sur des personnes.

Le point d'exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le manuel de cet appareil.

Le symbole pour CLASS II (Isolation double).

Symbole DEEE

La poubelle sur roues est le symbole de l'Union Européenne pour le recyclage séparé des appareils électriques et électroniques. Ce produit contient des équipements électriques et électroniques qui peuvent être réutilisés, recyclés ou récupérés, et ils ne doivent donc pas être mis au rebut dans votre poubelle habituelle qui ne fait pas l'objet d'un tri sélectif. Merci de retourner l'unité ou de contacter le revendeur autorisé qui vous a fourni ce produit pour obtenir plus d'informations.

Marque CE

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la basse tension (2006/95/EC), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC) et à l'écoconception applicable aux produits consommateurs d'énergie (2009/125/EC) lorsque l'appareil est installé et utilisé conformément à ce manuel de l'utilisateur. Pour garantir une conformité prolongée, seuls les accessoires de Cambridge Audio devraient être utilisés avec ce produit et les opérations de maintenance doivent être confées à du personnel spécialisé et qualifé.

Marque C-Tick

Ce produit est conforme aux exigences CEM et aux normes en matière de communications radio défnies par l'autorité de communication australienne.

Marquage CU-TR

Ce produit est conforme aux normes en vigueur en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan en matière de sécurité électronique.

Aération

IMPORTANT – L'unité risque de chau fer lors de l'utilisation. Ne déposer aucun objet sur l'unité. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier ne disposant pas d'une aération su f sante.

Vérifer qu'aucun petit objet ne peut passer à travers les grilles d'aération. Si cela se produit, éteindre immédiatement l'appareil, le débrancher de la prise électrique et contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide et des conseils.

Merci de vérifer qu'il existe une aération énergétique. Nous vous recommandons de ne pas placer l'appareil dans un espace confné ; si vous souhaitez le placer sur une étagère, placez-le sur la plus élevée pour assurer une ventilation optimale. Ne pas placer d'autres équipements sur l'unité. Ne pas poser l'unité sur un tapis, ni sur une surface lisse, et ne pas boucher les orifces d'aération, ni les grilles de sortie. Ne pas recouvrir les grilles d'aération avec des objets tels que des journeaux, des nappes, des rideaux.

Emplacement

Choisir avec précaution une endroit pour installer votre équipement. Eviter de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aucune source de feu telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil. Eviter également toutes les sources qui pourraient occasionner des vibrations, de la poussière, de la fraîcheur ou de l'humidité. L'appareil peut être utilisé à des températures moyennes.

L'unité doit obligatoirement être installée sur une surface stable et de niveau. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier. Ne pas placer l'unité sur une surface instable ou sur une étagère. L'unité pourrait en effet tomber et cela pourrait blesser un enfant ou un adulte, sans oublier les dommages causés sur le produit. Ne pas positionner d'autres équipements au-dessus de l'unité.

En raison des champs magnétiques répartis, aucune platine, ni aucun téléviseur CRT ne doit être positionné près de l'appareil pour éviter de possibles interférences.

Les composants audio et électroniques peuvent être utilisés environ une semaine entière (s'ils sont utilisés plusieurs heures par jour). Cela permettra aux nouveaux composants d'être installés correctement, et les propriétés sonores s'améliorent avec le temps.

Sources d'alimentation

L'unité doit être uniquement utilisée avec le type de source électrique indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation disponible chez vous, merci de contacter votre revendeur ou l'entreprise chargée de l'alimentation électrique dans votre région.

Vous pouvez laisser cette unité en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas, elle consommera moins de 0.5 Watt. Pour éteindre l'unité, utiliser le bouton Arrêt situé sur la partie arrière de l'appareil. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'unité pendant une longue période, il vous suffit de la débrancher de la prise électrique.

Surcharge

Eviter de surcharger les installations électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Les installations en courant continu surchargées, les rallonges, les câbles d'alimentation abîmés, une isolation endommagée ou craquelée et des prises cassées constituent des dangers. Cela pourrait provoquer une décharge ou un incendie.

S'assurer que chaque câble est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les interconnections avec le cordon d'alimentation ou les câbles du haut-parleur.

Nettoyer

Pour nettoyer l'unité, passer un chiffon non pelucheux et sec. Ne pas utiliser de produits liquides nettoyants comprenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs. Ne pas utiliser de spray sur ou près de l'unité.

Mise au rebut des piles

Merci de mettre au rebut les piles déchargées selon les dispositions en vigueur au niveau local en termes de recyclage et de protection de l'environnement.

Raccordements

Avant d'effectuer un raccordement quel qu'il soit, assurez-vous que le courant est coupé et utilisez uniquement les interconnexions prévues à cet effet.

Réparations

Ces unités ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur, ne pas essayer de réparer, de défaire, ou même d'assembler l'unité si un problème survient. Une décharge électrique importante pourrait alors avoir lieu si cette mesure de précaution n'est pas respectée. En cas de problème ou de panne, merci de contacter votre revendeur.

Informations sur le Wi-Fi

Déclaration de la FCC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Nous, Cambridge Audio, à Gallery Court, Hankey Place, Londres SE1 4BB, déclarons sous notre seule responsabilité que cet appareil,

CXU avec le module Wi-Fi

que cette déclaration concerne, est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Exposition aux radiations de fréquence radio.

L'appareil doit être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain lors de l'utilisation normale soit minimisé.

Lorsque vous connectez une antenne extérieure à l'appareil, celle-ci doit être placée de manière à minimiser le risque de contact humain lors d'une utilisation normale. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Avis de la FCC (Commission fédérale des communications)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses au sein d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations de fréquence radio, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, et cela peut engendrer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite au sein d'une installation spécifque. Si cet appareil génère des interférences qui gênent la réception des émissions télévisuelles ou radio, ce qui peut être remarqué en activant ou en désactivant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en suivant l'une des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
- brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- consulter le revendeur ou un technicien TV/radio qualifé pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC : Tout changement ou toute modifcation qui n'a pas été expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation qu'a l'utilisateur sur cet appareil.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre l'antenne et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le fonctionnement à 2,4 GHz de ce produit aux Etats-Unis est restreint par le micrologiciel aux canaux 1 à 11.

Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que tout changement ou toute modifcation apporté(e) à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé(e) par Cambridge Audio peut annuler son droit d'utiliser l'équipement.

CAMBRIDGE

Europe - Avis de l'Union européenne

Les produits radio portant le marquage CE Alert sont conformes à la directive R&TTE (1995/5/CE) établie par la Commission européenne.

Le respect de cette directive sous-entend la conformité avec les normes européennes suivantes.

- EN 60950-1 – Sécurité du produit.
- EN 300 328 – Exigences techniques pour les équipements radio.
- EN 301 489 – Exigences générales relatives à la CEM pour les équipements radio.

Garantie limitée

Cambridge Audio garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de main-d'oeuvre (dans les conditions stipulées ci-dessous). Cambridge Audio peut décider de réparer ou de remplacer (à sa propre discrétion) ce produit ou toute pièce défectueuse de ce produit. La période de garantie peut varier selon le pays. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur. Veillez à toujours conserver la preuve d'achat de cet appareil.

Pour une réparation sous garantie, veuillez contacter le revendeur Cambridge Audio agréé chez qui vous avez acheté ce produit. Si votre revendeur ne peut procéder lui-même à la réparation de votre produit Cambridge Audio, ce dernier pourra être envoyé par votre revendeur à Cambridge Audio ou à un service après-vente Cambridge Audio agréé. Le cas échéant, vous devrez expédier ce produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant un degré de protection équivalent.

Une preuve d'achat telle qu'une facture attestant que le produit est couvert par une garantie valable doit être présentée pour tout recours à la garantie.

Cette garantie est annulée si (a) le numéro de série d'usine a été modifé ou supprimé de ce produit ou (b) ce produit n'a pas été acheté auprès d'un revendeur Cambridge Audio agréé. Pour confrmer que le numéro de série n'a pas été modifé ou que ce produit a été acheté auprès d'un revendeur Cambridge Audio agréé, vous pouvez appeler Cambridge Audio ou le distributeur Cambridge Audio de votre pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages esthétiques ou les dommages dus ou faisant suite à des cas de force majeure, à un accident, à un usage impropre ou abusif, à la négligence, à un usage commercial ou à une modifcation d'une partie quelconque du produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus ou faisant suite à une utilisation, à un entretien ou à une installation inappropriés ou à une réparation opérée ou tentée par une personne étrangère à Cambridge Audio ou qui n'est pas revendeur Cambridge Audio ou technicien agréé, autorisé à efectuer des travaux d'entretien et de réparation sous garantie pour Cambridge Audio. Toute réparation non autorisée annule cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits vendus " EN L'ÉTAT " ou " WITH ALL FAULTS ".

LES RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR. CAMBRIDGE AUDIO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE LA RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA GARANTIE RELATIVE À L'APTITUDE DU PRODUIT À ÊTRE COMMERCIALISÉ ET À ÊTRE UTILISÉ DANS UNE APPLICATION PARTICULIÈRE.

Certains pays et États des États-Unis n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou les exclusions de garanties implicites. Par conséquent, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifques, outre d'autres droits qui varient d'État à État ou de pays à pays.

Pour toutes réparations, pendant ou après la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Types de disques compatibles



BD-Video



Prise en charge des Blu-ray avec Bonus et le contenu des BD-Live, y compris les disques Blu-ray 3D. Un écran 3D et des lunettes compatibles sont nécessaires pour la lecture 3D. BD-R/RE, simple et double couches sont également supportés.



DVD-Video

Disques au format DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R.



DVD-Audio

Disques DVD contenant de l'audio haute résolution multicanal ou stéréo jusqu'à une résolution de 24/96 5.1 ou 24/192 avec vidéo ou images fxes. Certains disques DVD-Audio contiennent également une partie DVD-Vidéo.




Information sur la gestion des régions

FRANÇAIS

CAMBRIDGE

Connexions du panneau arrière



1. Port LAN Ethernet

2. Entrée HDMI

3. Diagnostic vidéo

Utilisation à des fns de diagnostic.

4. Sorties numériques

5. Sortie HDMI 2

6. Sortie HDMI 1 (sortie principale)

Cette sortie est la sortie principale et elle bénéfcie du processeur vidéo Darbee. Ces 2 sorties sont 3D TV compatibles.

Les HDMI 1 et 2 supportent le canal de retour audio (ARC) des téléviseurs dotés de cette fonction. Voir la section ultérieure.

7. Port USB 1 et 2

Port pour la connection à une carte mémoire/fash ou un périphérique de stockage de masse.

8. Entrée de l'émetteur IR (Infrarouge)

9. RS232C

Contrôle de l'installation personnalisée - un protocole complet est disponible pour le CXU sur notre site.

10. Sortie audio analogique en 7.1


11. Entrées numériques

12. Sortie audio stéréo

Sorties stéréo pour une utilisation avec du matériel stéréo.

13. Prise d'alimentation CA

Commandes du panneau avant



1. Veille/Marche

2. Saut

3. Capteur IR

4. Tiroir-disque

5. Affichage

6. Ejection

7. Lecture/Pause


8. Port USB

Port pour la connection à une carte mémoire/fash ou un périphérique de stockage de masse.

9. Entrée MHL/HDMI

Pour la connexion à une source HDMI ou un périphérique compatible MHL.HDMI / MHL

Affichage du panneau avant



Télécommande

1. Rétroéclairage des touches
Illumine les touches.

2. Ouvrir/Fermer

3. Veille/Marche

4. Info
A f che les informations disponibles sur l'écran.

5. Page ▲ / Page ▼
A f cher la page précédente/suivante.

6. Touches numériques
Utilisées pour saisir des valeurs numériques telles que numéro du chapitre ou de la piste désiré.

7. Silence

8. Effacer
Appuyer pour supprimer les programmes de pistes en cours.

9. Aller à
Ouvre une barre OSD a f chant (de gauche à droite) le statut de lecture, le titre, le chapitre, le compteur de temps, un indicateur de progression, et la durée totale.

10. Volume

11. Saut

12. Stop

13. Lecture/Pause

14. Entrer

15. Navigation
Appuyer pour naviguer dans les menus. Également utilisé pour la saisie de caractères.

16. Balayage
Balayage avant et arrière

17. Menu Contextuel
A f che le menu contextual BD ou le menu DVD

18. Menu Configuration

19. Menu principal
A f cher le menu principal d'un BD ou le menu des titres d'un DVD

20. Retour
Appuyer pour revenir au menu précédent.

21. Piste audio
Appuyer pour changer de piste audio lorsque cela est disponible.

22. Options
Pour les disques Blu-Ray et DVD, appuyer pour accéder au repositionnement des sous-titres, réglage de l'image, zoom ou angle.

Pour les disques CD, appuyer pour accéder à la lecture aléatoire Shu f e/ Random, la fonction répétition. Cette touche varie selon le type de disque.

23. Pure audio
Désactive les sorties vidéo et l'a f chage du panneau avant.

24. Entrées
Appuyer pour basculer entre les di f érentes entrées numériques.

25. Touches de couleur
Les fonctions de ces touches varient.

26. Menu principal
Appuyer pour aller au menu principal.

27. Darbee
Appuyer pour accéder aux ajustements Darbee.

28. Touches de contrôle Ampli/AVR
Utilisez pour contrôler un ampli f cateur ou récepteur AV Cambridge Audio.

29. A/B
Appuyer pour créer un segment entre A et B pour la lecture répétée.

30. Sous-titres


31. Répéter

32. Luminosité
Règle la luminosité de l'écran du panneau avant

33. Zoom


34. Résolution
Appuyez sur pour changer la résolution de sortie au téléviseur.

Connexion à un réseau filaire




Connecter un câble réseau (câble Ethernet droit de catégorie 5/5E) entre le CXU et votre routeur.

Utilisation de l'adaptateur sans fil




Connecter l'antenne sans f l fournie à l'entrée USB appropriée à l'arrière du CXU - elle devra se trouver à portée de votre routeur sans f l.



Un câble d'extension USB est fourni avec votre CXU. Il peut être utilisé si l'on souhaite déplacer l'adapteur WiFi à un emplacement plus pratique.


Connexions de sortie audio




Le schéma illustre la configuration d'enceintes pour du 5.1 Pour du 7.1 ajouter deux enceintes arrières.

Connexions HDMI


Dans le menu video setup (de configuration vidéo), choisissez 'Dual Display' ('Double Affichage') pour l'option Dual HDMI Output (Double sortie HDMI), voir section ultérieure



Connexion à deux écrans en utilisant deux HDMI




Entrées MHL/ HDMI



Sortie de diagnostique vidéo

Cette sortie peut être utile si vous perdez la sortie HDMI (par exemple, après avoir sélectionné un type de sortie que votre téléviseur ne peut pas a f cher)



Instructions d'emploi

Pour commencer

Pour activer le CXU, appuyer sur le bouton Veille/Marche du panneau avant.

1. Appuyer sur le bouton Ouvrir/Fermer pour ouvrir le plateau du lecteur de disques.

2. Placer le disque dans le lecteur, avec l'étiquette du disque orientée vers le haut.

3. Le lecteur va lire les informations du disque et commencer la lecture.

4. Utiliser les touches de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour naviguer dans le menu.

5. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton ■

6. Pour éteindre le lecteur, appuyez sur le bouton Veille/Marche.

Menu Options

Les divers réglages pour la lecture sont accessibles en appuyant sur la touche Options de la télécommande pendant la lecture. Un menu apparaîtra alors en bas de votre écran.

Les choix proposés dans le menu Options dépendront du type de contenu utilisé.

Pour plus d'informations, visiter notre site Internet www.cambridgeaudio.com. Vous y trouverez le manuel de référence de ce produit et la rubrique des questions fréquentes.

Recherche avance/retour rapide

Appuyer plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de lecture désirée (1X, 2X, 3X, 4X ou 5X) Appuyer sur la touche ◀◀ pour reculer ou la touche ▶▶ avancer la lecture.

Saut de lecture

Appuyer une fois sur la touche ⏮ ou ⏭ pour avancer jusqu'au prochain titre/chapitre du disque.

Répéter

DVD et **DVD Audio** – Répéter le chapitre, Répéter le titre, Tout répéter, Arrêter la répétition.

Disques Blu-ray – Répéter le chapitre, Répéter le titre, Arrêter la répétition.

CD et **SACD** – Répéter le titre, Tout répéter, Arrêter la répétition.

Sélection de la langue (bande son)

Appuyer sur la touche Soundtrack de la télécommande pendant la lecture.

Sélection des sous-titres

Lors de la lecture d'un DVD, disque Blu-ray ou d'autres programmes vidéos enregistrés avec des sous-titres, appuyer sur la touche Subtitle de la télécommande pour sélectionner les sous-titres désirés.

Zoom

Appuyer plusieurs fois sur la touche Zoom règlera le niveau de zoom comme suit: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 puis retour à la vue normale.

Menu principal/contextuel

Pendant la lecture, appuyer sur la touche Pop-up menu afn d'accéder au menu contextuel. Appuyer sur la touche Top menu pour accéder au menu principal.

Sélection de l'entrée HDMI/MHL

Appuyer sur la touche Inputs de la télécommande pour faire apparaître le menu des sources d'entrée.

Remarque : Le port HDMI situé à l'avant est compatible avec les sources MHL (Mobile High defnition Link) Un câble ou un adaptateur MHL prévu à cet efet est requis (non inclus) et une confguration de l'appareil mobile sera peut-être nécessaire.

Sélection du Canal de Retour Audio (ARC)

Les sources ARC sont listées dans le menu des entrées. Appuyer sur la touche 'Inputs' de la télécommande pour faire apparaître le menu des sources d'entrée.

Lecture par chapitre ou par numéro de piste

• Pour sélectionner la septième piste, appuyer sur la touche [7].

Pour sélectionner la seizième piste, appuyer sur la touche [1], puis appuyez rapidement sur la touche [6].

Remarque : Certains disques DVD-Audio et Blu-ray ne permettront peut-être pas une sélection directe par chapitre.

Allez à

Appuyer une fois sur la touche Go to de la télécommande pour accéder à la fonction de recherche horaire et entrer l'heure désirée dans le format H:MM:SS (Heures, Minutes, Secondes) en utilisant le clavier numérique ou les touches de navigation (▲ ▼ ◀ ▶). Appuyer deux fois pour accéder à la sélection de l'heure du chapitre et entrez l'heure désirée à partir du début du chapitre. Appuyer trois fois pour accéder à l'écran d'information.


Résolution de sortie

Si vous désirez changer la résolution de sortie, appuyer sur la touche Res de la télécommande. Les résolutions de sortie suivantes sont disponibles:

Sortie PAL via HDMI 1 ou 2 - 4kx2k, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, Source Directe.

Sortie NTSC via HDMI 1 ou 2 - 4kx2k, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i, Source Directe.


Remarque : Si vous n'arrivez pas à obtenir d'image, brancher le lecteur au téléviseur en utilisant la sortie vidéo composite, puis ajuster les paramètres du lecteur dans le menu Setup (Confguration).



CAMBRIDGE


Menu de traitement audio

Configuration des enceintes



Mode Down Mix (mixage réducteur)

Pour changer les paramètres du Down Mix, appuyer sur le bouton Enter lorsque le curseur se trouve sur l'option "Down Mix".



LT/RT –Total Gauche / Total Droit. Les canaux surround et central sont décodés et ensuite réencodés dans les deux canaux avants.

Stereo - Ce mode convertit l'audio multi-canal en deux canaux stéréo.


5.1Ch – Ce mode permet le décodage de sortie audio 5.1.

7.1Ch – Ce mode permet le décodage de sortie audio 7.1.

Test tone (Tonalité de test)


Les tonalités de test sont des sons créés artifciellement utilisés pour tester votre système d'enceintes et vous aider à identifer des erreurs de câblage.

Paramétrage des enceintes



Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
Registered O f ce: Gallery Court, Hankey Place
London SE1 4BB, United Kingdom
Registered in England No. 2953313

www.cambridgeaudio.com



© 2015 Cambridge Audio Ltd

AP34295/1