

marantz®

AV Surround Receiver

NR1710

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
POLSKI

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Marantz.
Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.


Si vous avez besoin d'aide… :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.


www.marantz.com

Avant de commencer

Éléments nécessaires à la configuration




TV




Câbles d'enceinte



Câble HDMI




Câble subwoofer



Enceintes

En option



Câble LAN





ou



Routeur Wi-Fi

- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K, ARC et eARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Antenne intérieure FM	
Instructions de sécurité		Antenne à boucle AM	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Microphone d'étalonnage du son	
Remarque sur la radio		Support de microphone d'étalonnage du son	
Étiquette du câble		Télécommande (RC035SR)	
Récepteur		Piles R03/AAA	
Cordon d'alimentation		Antennes externes pour une connexion Bluetooth/Sans fil	

- Le support de microphone d'étalonnage du son fourni est pratique à utiliser lors de l'exécution de l'étalonnage des enceintes. Utiliser votre propre trépied ou le support de microphone d'étalonnage du son fourni permet aux paramétrages d'être configurés automatiquement à un environnement d'écoute optimal, ce qui offre des performances exceptionnellement élevées.

Important : Antennes Externes

Les antennes externes amovibles sont nécessaires pour une connexion à un réseau sans fil et pour le Bluetooth. Assurezvous de connecter les antennes avant de tenter d'utiliser les fonctions Bluetooth ou WiFi de l'NR1710.


❑ Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil

Pour chacune des deux antennes :

① Placez l'antenne de façon uniforme sur la borne d'antenne située en haut à gauche ou à droite du panneau arrière.

② Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien connectée. Ne pas trop serrer.

③ Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.




Paramétrage

Le processus de paramétrage compte quatre étapes.


1. **Installation des piles dans la télécommande**
2. **Connexion du récepteur**
3. **Suivre l’assistant de configuration à l’écran**
4. **Téléchargement des applications mobiles**

1 Installation des piles dans la télécommande



2 Connexion du récepteur


1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d’alimentation



2) Connectez le récepteur à votre réseau domestique

LAN filaire

Connectez un câble Ethernet (non fourni) entre le récepteur et le routeur réseau.



LAN sans fil

Quand se connecter à LAN sans fil (Wi-Fi), suivez les directives dans “Connexion des antennes externes pour une connectivité Bluetooth/sans fil” et connecte les antennes.



3) Connectez le récepteur à votre TV à l’aide d’un câble HDMI



Télécommande de la TV

5) Choisissez l’entrée HDMI adéquate sur votre TV


HDMI

INPUT ou **TV/ VIDEO**

Télécommande de la TV

6) Mettre en marche le récepteur

• Appuyez sur ⏻ pour mettez le récepteur sous tension.



7) Vérifiez la connexion

• Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.




Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

3 Suivre l’assistant de configuration à l’écran

Le téléviseur est maintenant connecté au récepteur. L’assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Marantz et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l’écran.





4 Téléchargement des applications mobiles

Téléchargez à la fois les applications “HEOS” et “Marantz 2016 AVR Remote” pour profiter de toute l’expérience du Home Entertainment. L’application HEOS est nécessaire pour accéder à de la musique en ligne par l’intermédiaire de votre AVR.

HEOS

L’application HEOS vous permet d’explorer, de parcourir et de lire de la musique à partir de services de diffusion en ligne ou depuis votre propre bibliothèque musicale.

Marantz 2016 AVR Remote

Contrôlez votre nouvel AVR grâce à la dernière application Marantz 2016 AVR Remote. Le contrôle du volume, la sélection du mode audio et le paramétrage avancé sont accessibles du bout du doigt.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

amazon appstore

Manuel de l’Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez **www.marantz.com**
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d’autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
  manuals.marantz.com/NR1710/EU/FR/

Manuel en ligne



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

Printed in Vietnam 5411 11742 00AM

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.