

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

marantz®

CD Player

CD6006

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un lecteur CD Marantz. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre lecteur CD.

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.
Si vous avez besoin d'aide… :
Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Marantz de votre région.

1-855-ONE-Marantz
1-855-663-6272
Centre d'appel :
Lundi – Verdredi 10:00 à 22:00 H.E.
Samedi 12:00 à 20:00 H.E.
Pour la foire aux question aller sur le site suivant
http://marantz.custhelp.com/app/answers/list
Uniquement au Canada et aux USA

Avant de commencer

Contenu de la boîte


Guide de démarrage rapide 	

Paramétrage


Le processus de configuration compte cinq étapes.

1. **Insérez les piles dans la télécommande**
2. **Connectez le lecteur CD à l'amplificateur**
3. **Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale**
4. **Mettez le lecteur CD sous tension**
5. **Commencez la lecture d'un CD**


1 Insérez les piles dans la télécommande




2 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur




3 Branchez le cordon d’alimentation à une prise murale



4 Mettez le lecteur CD sous tension




5 Commencez la lecture d'un CD



Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le tiroir du disque.

Placez le CD dans le tiroir du disque.



Manuel de l’Utilisateur

Veuillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du lecteur CD et ses fonctionnalités.

❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web:
manuals.marantz.com/CD6006/NA/FR/


Mode d'emploi en ligne



❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien “Télécharger le PDF” de la version en ligne.

1 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**



2 **Suivez les instructions à l’écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

Printed in Vietnam 5411 11404 00AM

Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.