


marantz°



Avant de commencer


Contenu de la boîte



Éléments nécessaires à la configuration



Routeur




Haut-parleurs



Câbles pour haut-parleurs

En option



Dispositif iOS et câble USB



Routeur avec WPS




Câble réseau

* Pour des instructions détaillées ou de l'aide, référez-vous au manuel sur CD-ROM ci-joint ou visitez notre site d'assistance: www.marantz.com

1. Connexion


- 1** Connectez les haut-parleurs gauche et droit à la M-CR611



- 2** Branchez le cordon d'alimentation de la M-CR611 à une prise de courant

Remarque: Veuillez vous référer au manuel en ligne ou sur CD-ROM pour les haut-parleurs A/B et les options de connexion en bi-amplification.

- 3** Insérez les piles dans la télécommande



2. Connexion à votre réseau domestique

Choisissez l'une des options suivantes

Sans fil

Dispositif iOS

Version iOS 7 ou ultérieure



Dispositif iOS + câble USB

Version iOS 5 ou ultérieure



Routeur non WPS



Routeur Wi-Fi

Routeur WPS



Routeur Wi-Fi

Mise sous tension

Sélectionnez la langue



Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez le réseau nommé "Marantz M-CR611" à partir de l'écran Réglages/Wi-Fi de votre appareil



Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Connectez votre dispositif iOS sur l'avant à l'aide de votre câble USB

Sélectionnez "recherche réseau" et attendez que votre M-CR611 recherche les réseaux disponibles



Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur



Filaire



Connectez un câble réseau entre votre M-CR611 et votre routeur (câble non fourni)

Mise sous tension

Sélectionnez la langue

Veillez attendre que votre M-CR611 se connecte à votre réseau câblé

Veillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse


Le panneau avant du M-CR611 indique l'état de la connexion



Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS à l'arrière de votre M-CR611

Veillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse


Le panneau avant du M-CR611 indique l'état de la connexion



3. Profitez de votre musique!

Profitez de la radio par internet

- 1 Appuyez sur la touche "INTERNET RADIO" de la télécommande




- 2 Sélectionnez une station



Écoutez de la musique avec Apple AirPlay

- 1 Ouvrez Control Center (iOS 7 et ultérieur) en glissant du bas de votre écran vers le haut, puis tapez sur AirPlay



- 2 Sélectionnez le "Marantz M-CR611" dans la liste des périphériques AirPlay

Remarque: Assurez-vous que votre appareil iOS soit sur le même réseau que le M-CR611


Téléchargez l'app Marantz "Hi-Fi Remote"

Numérisez le QR code pour télécharger et installer l'app Marantz "Hi-Fi Remote" avec votre smartphone via une app de numérisation ou recherchez manuellement l'app "Marantz Hi-Fi Remote" dans l'Apple Store ou Google Play Store



Profitez de la musique en utilisant la fonction Bluetooth

- 1 Appuyez sur INPUT pour sélectionner Bluetooth, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton Input jusqu'à ce que [mode appairage] s'affiche



- 3 Sélectionnez "Marantz M-CR611" à partir de la liste des dispositifs Bluetooth sur votre appareil mobile

Pour certains périphériques, il peut vous être demandé de vérifier le code numérique et d'appuyer sur ENTER sur le M-CR611



- 2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile



- 4 Écoutez de la musique à l'aide de n'importe quelle app sur votre appareil



 Pour reconnecter un périphérique Bluetooth précédemment appairé, démarrez à l'étape 2.

 Couplez et connectez votre dispositif NFC en touchant légèrement le logo NFC en haut de M-CR611.

Résolution des problèmes de base

Pas de son:

- Vérifiez toutes les connexions.
- Assurez-vous que les extrémités des fils d'enceintes soit bien dénudés, "métal à nu sur 1 cm" et qu'il y ait bien contact avec les parties métalliques des bornes d'enceintes.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations à propos de ce produit, numérisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile ou visitez Marantz Support sur: manuals.marantz.com/MCR611/NA/FR/



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.