

Dansk

Lynstartsvejledning til PLAY:5. Har du allerede Sonos? Du skal blot sætte din PLAY:5 i stikkontakten og vælge Indstillinger. Tilføj en afspiller eller SUB fra Sonos-app'en på din mobilenhed eller vælg Administrer. Tilføj en afspiller eller SUB, hvis du bruger en Mac eller PC. Er du ny bruger af Sonos? Følg nedenstående trin for at konfigurere et nyt system.

- 1
- Tilslut din PLAY:5 Brug af Ethernet-kablet et valgfrit, og du skal kun bruge det, hvis du vil slutte din afspiller eller en BOOST til routeren via et kabel (ideelt hvis den trådløse dækning i dit hjem er utilstrækkelig). Hvis du ikke tilslutter Ethernet-kablet, kobler Sonos sig på dit hjems trådløse netværk under opsætningen. Du kan se flere oplysninger på www.sonos.com/rock-solid-wireless. Hvis du har købt en Sonos BOOST, skal du konfigurere den først.

- 2
- Download Sonos-app'en. Åbn app'en, og følg opsætningsvejledningen. Mac/PC: Download fra www.sonos.com/install Mobil/ Tablet (anbefalet): Download fra din enheds tilknyttede store

Berøringsknapper: PLAY:5's enkle berøringsgrænsefader gør det nemt at styre musikken. Før fingeren mod højre for næste nummer (når det er muligt), og før fingeren mod venstre for forrige nummer (når det er muligt).

Flere funktioner. Berøringsknapper: PLAY:5's enkle berøringsgrænsefader gør det nemt at styre musikken. Lydstyrke ned , Afspil/pause, Lydstyrke op, Før fingeren mod højre for næste nummer (når det er muligt), Før fingeren mod venstre for forrige nummer (når det er muligt). Orientering: Mens PLAY:5 er konstrueret til at levere fremragende lyd uanset placering, anbefaler Sonos en vandret placering ved brug af en enkelt højttaler. Et stereo-par kan levere fremragende stereolyd ved enten vandret eller lodret placering. Ekstern kilde: PLAY:5 er udstyret med en 3,5 mm ekstern lydindgang til tilslutning af analoge musikklider.

Nederlands

Snelstarthandleiding PLAY:5. Bekend met Sonos? Sluit de PLAY:5 aan op netstream en selecteer Instellingen. Speler of Sub toevoegen vanaf de Sonos-app op uw mobiele apparaat of selecteer Beheren. Speler of SUB toevoegen als u de Sonos-app voor Mac of PC gebruikt. Nieuw bij Sonos? Volg onderstaande stappen voor het installeren van een nieuw systeem.

- 1
- Sluit de PLAY:5 aan op netstream. De ethernetkabel is optioneel en alleen nodig om een speler, of een BOOST, op de router

Norsk

PLAY:5 Hurtigstartveiledning. Har du allerede Sonos? Slå på PLAY:5 og velg Innstillinger. Legg til en spiller eller SUB fra Sonos-appen på mobilenheten din, eller velg Administrer. Legg til en spiller eller SUB hvis du bruker en Mac eller PC. Ny med Sonos? Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere et nytt system.

- 1
- Slå på PLAY:5. Ethernet-kabelen er valgfri og brukes bare hvis du ønsker å koble spilleren, eller en BOOST, til ruten (ideelt hvis det trådløse hjemmenettverket ikke er pålitelig). Hvis du ikke bruker Ethernet-kabelen, kobler Sonos til hjemmenettverket ditt under oppsettet. Gå til www.sonos.com/rock-solid-wireless for mer informasjon. Hvis du kjøpte en Sonos BOOST, konfigurere du den først.

- 2
- Last ned Sonos-appen. Åpne appen og følg oppsettsinstruksjonene. Mac / PC: Last ned fra www.sonos.com/install. Mobiltelefon / nettbrett (anbefalt): Last ned fra butikken på enheten din

Flere funksjoner. Berøringskontroller: PLAY:5 har et enkelt berøringsgrensesnitt som gjør at du enkelt kan styre musikken din. Volum ned, Spill av/pause, Volum opp, Dra fingeren til høyre for neste spor (når gjeldende), Dra fingeren til venstre for forrige spor (når gjeldende). Orientering: Selv om PLAY:5 er laget for å produsere enestående lyd-kvalitet uansett hvor du plasserer den, anbefaler Sonos at en enkelthøytaler plasseres horisontalt. Hvis den er en del av et stereo-par, oppnår du enestående stereolyd med både vertikal og horisontal plassering. Inngang: PLAY:5 har en 3,5 mm lydinnang for å koble til analoge musikklider.

SONOS

